



- 搬入口 ↓
- 44 バック幕
- 43 第17吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 42 第16吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 41 第15吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 40 第6袖幕
- 39 正面反射板
- 38 ホリゾンライト(第6一文字幕共吊)
- 37 第14吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 36 第5袖幕
- 35 第13吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 34 第4サスペンションライト [C型30A 45ヶ 15回路]
- 33 第12吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 32 第4袖幕
- 31 第2天井反射板
- 30 第5一文字幕
- 29 第11吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 28 第3中割幕
- 27 第10吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 26 第9吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 25 第3サスペンションライト [C型30A 45ヶ 15回路]
- 24 第3ボーダーライト(第4一文字幕共吊)
- 23 第3袖幕
- 22 第8吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 21 第7吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 20 第6吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 19 スクリーン
- 18 第2中割幕
- 17 第5吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 16 第2サスペンションライト [C型30A 60ヶ 20回路]
- 15 第2ボーダーライト(第3一文字幕共吊)
- 14 第4吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 13 第2袖幕
- 12 第1天井反射板
- 11 第2一文字幕
- 10 第1中割幕
- 9 第3吊物ボタン(400kg≒3.9kN)
- 8 第1サスペンションライト [C型30A 60ヶ 20回路]
- 7 第1ボーダーライト(第1一文字幕共吊)
- 6 第1袖幕
- 5 第2吊物ボタン(400kg≒3.9kN)(定式幕共吊)
- 4 暗転幕
- 3 変形絞り緞帳
- 2 緞帳
- 1 第1吊物ボタン(400kg≒3.9kN)

- ※1 調光3φ4w 4P300AT(90KVA)  
動力3φ3w 3P100AT(30KVA)  
DMX(IN・OUT)1ch
- ※2 1φ3w 3P150AT(20KVA)
- ※3 音響電源C型30A 10回路(上手)
- ※4 " (下手)  
(客席) PA電源 C型30A 2回路  
DMX(IN)2ch

舞台 間口 19m800(11間)  
高さ 8m700(4間5尺)  
奥行 17m900(≒9間5尺)  
(舞台先端中央から Horizont 壁中央まで)

搬入口 間口 2m500  
高さ 2m500

舞台音響設備	
□ EV	エレベーターマイク
□ M	フロアコンセント(マイク用)
□ M16	フロアコンセント(マルチマイク用)
□ S	フロアコンセント(スピーカー用)
□ CB	舞台袖コネクター盤

舞台照明設備	
□ 24・34・64	C型20・30・60A 4口用フロアコンセント
□ 32・62	C型30・60A 2口用フロアコンセント
□ 直	直回路
□ P	パラレル接続

