

熊本市市民会館 音響備品一覧

2014.3.1現在

MAIN MIXER		
< YAMAHA CL5 >		
SUB MIXER		
< YAMAHA CL3 >		
< YAMAHA CL1 >		
< YAMAHA LS9 >		
< YAMAHA 01V96VCM >		
プロセニアムスピーカー		
NEXO	Alpha M3-CF	
NEXO	Alpha B1-CF	
NEXO	PS15U	
NEXO	PS10U	
サイドスピーカー		
NEXO	PS15U	
NEXO	PS10U	
NEXO	LS18	
補助スピーカー		
NEXO	PSU8	2
ステージスピーカーシステム		
NEXO	GEO S1210	8
NEXO	LS18	2

マイクロフォン			
SHURE	SM58(S)	9(2)	
SHURE	SM565D(SD)	3(1)	
SHURE	SM57	20	
SHURE	BETA57A	10	
SHURE	BETA87A	2	
AKG	C391B	8	
AKG	CK98(カプセル)	8	
AKG	C451	4	
AKG	C414B	5	
AKG	C480B+CK63-ULS	4	
SENNHEISER	MD441U	4	
SENNHEISER	MD421U	8	
AMCRON	PZM30D	6	
CROWN	Pcc160	8	
Electro-Voice	CP218	8	
SONY	C38B	11	
Neumann	USM69i	1	
audio-technica	ES-915	2	
ワイヤレスマイクロフォン			
< SHURE B帯 6波 >			
ハンドマイクロフォン	MW2/SM58-MJBX	6	
ピンマイクロフォン	MW1-MJBX	6	
ヘッドセット	WBH53B	4	
楽器用	WB98H/C	4	

ダイレクBOX		
COUNTRYMAN	TYPE-85	6
BOSS	DI-1	3
モニタースピーカーシステム		
Electro-Voice	SX200	8
Electro-Voice	ZX3-90	6
Electro-Voice	FMx-1502	4
Electro-Voice	FM-12C	4
BOSE	101	2
CD		
TASCAM	CD-RW901SL	2
TASCAM	SS-CDR200	4
MD/CD		
TASCAM	MD-CD1KMB II	2
TASCAM	MD-CD1BMK III	4
カセットデッキ		
TASCAM	202MK V	4

マイクスタンド		
高砂	MS205A	1
高砂	MS28	6
高砂	MS28A	3
高砂	MS404	8
高砂	MS60	8
高砂	MF-221	8
高砂	MF-213	4
高砂	MS34T	11
高砂	MS18TM	10
高砂	MS18T	5
高砂	905E	5
K&M	ST-210	24
K&M	ST259	17
K&M	260B	10

◆ 映像関係 ◆

プロジェクター		
Panasonic	PT-DZ770	1
Panasonic	TH-D5500	1
EPSON	EB-1880	1
DVD		
SONY	DVP-FX930	2
SONY	DVP-FX850	1